

CZ: PROJEKČNÍ PLÁTNO - NÁVOD K POUŽITÍ



SESTAVENÍ PLÁTNA

1. Držte promítací plátno vodorovně v požadované výšce na stěně/stropě. Pomocí vodováhy nebo jiného měřícího přístroje zajistěte, aby bylo ve vodorovné rovině.
2. Na zdi označte otvory pro připevnění, upevněte promítací plátno na stěnu.
3. Projekční plátno lze rovněž připevnit ke stropu pomocí háčků. Koncové uzávěry krytu plátna mají na každém konci kroužky pro zavěšení na strop.

POZOR - dbejte na to, aby látka plátna visela svisle a nedotýkala se krytu plátna.

POUŽÍVÁNÍ PLÁTNA

1. Zvolna stáhněte pomocí lanka plátno z krytu na požadovanou výšku
2. Plátno stáhněte o 3 - 4 cm, aby se uvolnil blokovací mechanismus plátna. Nyní ponechte plátno, aby se zvolna navinulo zpět do krytu, přidržujte přitom lanko, než se plátno zcela zatáhne.

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Vždy dbejte na bezpečnost. Abyste zabránili nebezpečí udušení, uchovávejte igelitové pytle z balení tohoto výrobku vždy mimo dosah dětí.

GB: PROJECTION SCREEN - USER INSTRUCTIONS



SETTING UP THE SCREEN

1. Hold the projection screen horizontally at the required height on the wall/ceiling. Ensure the screen level using a spirit level or a gauge.
2. Mark drill holes - through the holes in end caps, insert necessary fixing into the wall and mount the screen to the wall.
3. The projection screen can be also fixed to the ceiling by means of added hooks.

ATTENTION - make sure that the screen fabric material is hanged vertically, without touching the screen housing.

USING THE SCREEN

1. Gently pull the screen out of the housing to the desired height by pulling the cord down.
2. Pull the screen down 3 - 4 centimeters to release the screen lock. Then let the screen roll gently back into the housing, keeping a loose grip on the cord, until the screen is fully retracted.

CUSTOMER INFORMATION

Safety first - to avoid the danger of suffocation keep the plastic bags used in packaging the screen away from children.

SK: PROJEKČNÉ PLÁTNO – NÁVOD NA POUŽITIE



ZOSTAVENIE PLÁTNA

1. Držte premietacie plátno vodorovne v požadovanej výške na stene / strope. Pomocou vodováhy alebo iného meracieho prístroja zabezpečte, aby bolo vodorovne.
2. Na stene označte otvory pre pripojenie, upevnite premietacie plátno na stenu.
3. Projekčné plátno sa dá tiež pripojiť k stropu pomocou háčkov. Koncové uzávery krytu plátna majú na každom konci krúžky pre zavesenie na strop.

POZOR - dbajte na to, aby látka plátna visela zvislo a nedotýkala sa krytu plátna.

POUŽÍVANIE PLÁTNA

1. Pomocou šnúrky zľahkňte stiahnite plátno z krytu do požadovanej výšky.
2. Plátno stiahnite o 3-4 cm nižšie, aby sa uvoľnil blokovací mechanizmus plátna. Teraz nechajte plátno, aby sa zľahka nainstalovalo späť do krytu, pridržiajte pritom šnúrku, než sa plátno úplne zatiahne.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV

Vždy dbajte na bezpečnosť. Aby ste zabránili nebezpečenstvu udusenia, uchovávajte igelitové vrečky z balenia tohto výrobku vždy mimo dosahu detí.

D: PROJEKTIONSLINWAND - GEBRAUCHSANLEITUNG



ZUSAMMENSTELLUNG DER LEINWAND

1. Die Projektionsleinwand waagerecht in der gewünschten Höhe an der Wand/Decke halten. Mit Hilfe einer Wasserwaage oder eines anderen Messgeräts sichern, dass sie in der Horizontale ist.
2. An der Wand die Öffnungen für die Befestigung bezeichnen, die Projektionsleinwand an die Wand befestigen.
3. Die Projektionsleinwand kann ebenfalls an die Decke mittels der Haken befestigt werden. Die Endkappen der Abdeckung des Leinens haben an jedem Ende die Ringe zum Aufhängen an die Decke.

VORSICHT - passen Sie darauf auf, dass der Leinstoff senkrecht hängt und die Abdeckung des Leinens nicht berührt.

BENUTZUNG DES LEINENS

1. Das Leinen mit Hilfe einer Litze aus der Abdeckung auf die erforderliche Höhe abziehen.
2. Das Leinen um 3-4 cm abziehen, damit der Blockierungsmechanismus der Leinwand gelockert wird. Das Leinen jetzt lassen, dass es in die Abdeckung langsam aufgewickelt wird. Dabei die Litze halten, bevor das Leinen vollständig zusammengezogen wird.

INFORMATIONEN FÜR ANWENDER

Achten Sie immer auf die Sicherheit. Damit Sie die Erstickungsgefahr verhindern, sind die Plastiktüten aus der Packung dieses Produktes immer außerhalb der Reichweite der Kinder aufzubewahren.

F: ÉCRAN DE PROJECTION - MODE D'EMPLOI



MISE EN PLACE DE L'ÉCRAN

1. Tenez l'écran de projection horizontalement à la hauteur désirée sur le mur / plafond. Utilisez un niveau à bulle ou un autre appareil de mesure pour vous assurer qu'il est à niveau.
2. Marquez les trous de perçage sur le mur - à travers les trous dans les capuchons d'extrémité, insérer la fixation nécessaire dans le mur et monter l'écran.
3. L'écran de projection peut également être fixé au plafond à l'aide de crochets. Les embouts de la couverture de toile ont à chaque extrémité des anneaux pour accrocher au.

ATTENTION – Assurez-vous que le matériau du tissu de l'écran est suspendu verticalement, sans toucher le boîtier de l'écran.

UTILISATION DE L'ÉCRAN

1. Tirez doucement l'écran du boîtier à la hauteur désirée en tirant le cordon vers le bas.
2. Tirez l'écran vers le bas 3 - 4 centimètres pour libérer le verrouillage de l'écran. Ensuite, laissez l'écran doucement revenir dans son boîtier, en gardant une poignée lâche sur le cordon, jusqu'à ce que l'écran soit complètement replié.

INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR

La sécurité en priorité. Pour éviter le risque de suffocation, gardez les sacs en plastique utilisés pour emballer l'écran, loin des enfants.

I: TELO PER VIDEOPROIEZIONE – MANUALE D'USO



PREDISPOSIZIONE DEL TELO

1. Tenere il telo in posizione orizzontale in altezza desiderata sulla parete/sul soffitto. Utilizzando la livella o un altro attrezzo equivalente provvedere al posizionamento perfettamente orizzontale del telo.
2. Segnare sulla parete i fori per la fissazione del telo e operare la fissazione stessa.
3. Il telo per la videoproiezione può essere fissato anche sul soffitto appendendolo sui ganci. Le chiusure terminali del cassonetto del telo hanno, su ogni estremità, degli anelli per poter appendere il telo sul soffitto.

ATTENZIONE – avere cura che il tessuto penda verticalmente senza toccare il cassonetto del telo.

UTILIZZO DEL TELO

1. Utilizzare la corda per sfilare il telo dal cassonetto sino all'altezza desiderata.
2. Sfilare il telo di altri 3 - 4 cm perché si sblocchi il meccanismo di blocco telo. A questo punto lasciare il telo che si avvolga facendolo rientrare nel cassonetto, tenendo la corda sino a che il telo non scompaia completamente.

INFORMAZIONI PER L'UTENTE

La sicurezza deve essere sempre al primo posto. Per prevenire il pericolo di soffocamento conservare i sacchetti in plastica dell'imballo del prodotto in questione lontano dalla portata dei bambini.

HU: VETÍTŐVÁSZON – HASZNÁLATI UTASÍTÁS



VETÍTŐVÁSZON ÖSSZEÁLLÍTÁSA

1. A vetítővászonat tartsa a vízszintes helyzetében a fal/mennyezet kíván magassági szintjén. A vízszintmérő vagy egyéb mérőeszköz segítségével biztosítsa a vászon vízszintes pozícióját.
2. A falon jelölje ki a rögzítési nyílásokat, majd a vászonat rögzítse fel a falra.
3. Az akasztókampók segítségével vetítővászonat a mennyezethez is rögzíteni lehet. A vászonburkolat minden két végelzáró részén a mennyezethez való rögzítést szolgáló karikák vannak felerősítve.

FIGYELEM – ügyeljen, hogy a vászon anyaga függőlegesen, a vászonburkolat érintése nélkül legyen lefelé eresztve.

A VÁSZON ALKALMAZÁSA

1. A zsinór segítségével a vászonat a burkolatából a megfelelő magassági szintre lassanként húzza ki a burkolatából.
2. A vászonat 3 - 4 cm-re húzza fel, hogy a vászonat blokkoló mechanizmus szabaddá legyen téve. Ekkor a vászonat hagyja, hogy megától lassanként visszatekerődjön a burkolatba, miközben tartsa a zsinort mindaddig, amíg a vászon teljes mértékben vissza nem húzódik.

HASZNÁLÓK TÁJÉKOZTATÁSAI

Minden esetben ügyeljen a biztonságra! Az esetleges megfulladás veszélye miatt a vászon csomagolását képező műanyag tasakokat tartsa minden gyerekektől távol!